

## **Инструкция по нанесению лака Silk Plaster**

---

Наносить лак можно только после полного высыхания шёлковой декоративной штукатурки (жидких обоев) Silk Plaster или на сухие, чистые, не обработанные лакокрасочными материалами поверхности. Поверхности, имеющие старые лакокрасочные покрытия, должны быть тщательно обработаны (отциклеваны, зашкурены и т.п.) для придания им одинаковой впитывающей способности по всей площади.

Перед применением лак следует тщательно перемешать и затем наносить, периодически помешивая, во избежание осадка.

Лак наносится кистью, валиком или методом распыления в 1–2 слоя с интервалами на периоды сушки. Время высыхания между слоями — не менее 4 часов, полное высыхание — 24 часа.

Контролировать последовательность покрытия поверхности при нанесении рекомендуем по однородности белого оттенка, после полного высыхания лак становится прозрачным.

## **Рекомендации производителя**

---

Наносить лак на все виды шёлковой декоративной штукатурки (жидких обоев) Silk Plaster можно как малярными инструментами, так и методом распыления. При нанесении методом распыления слой ляжет более равномерно и расход сократится. При нанесении другими малярными инструментами — кистями и валиками — расход может незначительно вырасти.

Покрывать лаком коллекцию декоративной штукатурки Rescoat рекомендуется только методом распыления, при использовании других малярных инструментов.

Могут остаться разводы после высыхания.

**Не разбавлять!**